



Jak ustawić oryginalne radary w nawigacji Tom Tom

1. Wchodzimy do menu TomTom


Klikamy na strzałkę po prawej stronie ekranu




2. Przechodzimy do zakładki i klikamy w ikonkę "Usługi Tom Tom"




3. W zakładce, klikamy na ikonkę "Fotoradary Tom Tom"




4. W zakładce klikamy "Zmień ustawienia ostrzeżeń"




5. W zakładce klikamy <Wszystkie> albo wybieramy poszczególny radar




6. W zakładce podajemy odległość od radaru w sek. i klikamy OK.




7. W zakładce, wybieramy dźwięk ostrzeżenia



8. W zakładce, klikamy TAK



9. W zakładce, klikamy "Gotowe"



Radary te nie są widoczne, gdy przeglądamy mapę, pojawiają się w trasie, gdy do nich dojedziemy, lub gdy zrobimy symulację trasy.

Przepraszam za jakość screenów. stif45